




WGG-2-H

Gruppensteuerrelais

Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummer 2037



1. Beschreibung

Mit dem **Gruppensteuerrelais WGGS-2-H** können zwei Antriebe als Gruppe betrieben werden. Der Anschluss erfolgt schraubenlos über Federkraftklemmen.

1.0.1. Lieferumfang

- Entkopplungsrelais für Reiheneinbau

1.1. Technische Daten

Montage	Reiheneinbau auf Hutschiene
Schutzart	IP 20
Maße	ca. 53 × 90 × 50 (B × H × T, mm), 3 Teilungseinheiten
Gewicht	ca. 80 g
Umgebungstemperatur	Betrieb -40...+50°C, Lagerung -55...+90°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit	max. 95% rF, Betauung vermeiden
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Steuereingang	230 V AC, 50 Hz (Auf/Ab/N/PE)
Ausgänge	2 × Antrieb 230 V AC (Auf/Ab/N/PE). max. 500 W pro Ausgang. Beachten Sie die maximale Leistung der Stromquelle!

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geräts dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile.

- Die VDE-Bestimmungen beachten.
- Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen.

- Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen.
- Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Anschlussschema

