

Abdeckungen für Schalter/Taster
Wippe mit Aufdruck



Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
DO NOT DISTURB

Bestellnummer: 2CKA001751A3001

Artikelnummer: 1786/11-83

EA-Nummer: 4011395105481