

Proximity Schlüssel

Art.-Nr. FUBE50020



-
- Für die berührungslose Bedienung der Alarmanlagen Secvest, Secvest 2WAY und Terxon
 - Einfach vor die Zentrale oder das Bedienteil halten
 - Mehrere Chipschlüssel für eine Alarmanlage verwendbar
-

Der Proximity Schlüssel ist ein optionales Zubehör zum berührungslosen (Scharf-/Unscharf-)Schalten von Alarmzentralen. Eine Code-Eingabe wird damit überflüssig, die eindeutige Authentifizierung des Benutzers erfolgt über den Proximity Schlüssel an der Alarmanlage.

Einfache Bedienung

Der Proximity Schlüssel dient zur einfachen, komfortablen Aktivierung und Deaktivierung der ABUS Alarmanlagen Secvest und Terxon. Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmzentrale hält man den Chip einfach vor die Zentrale bzw. das Bedienteil.

Installation und Programmierung

Der Chipschlüssel wird in die Alarmzentrale eingelernt, die Programmierung der Berechtigung erfolgt dann direkt an der Zentrale Basisstation. Die Spannung für die Code-Übertragung erhält der Proximity Schlüssel durch das Funkfeld des Empfängers, wodurch er keine eigene Batterie benötigt.

Proximity Schlüssel

Art.-Nr. FUBE50020

Abmessungen	(HxD) 7,5x34 mm
Breite	34 mm
Farbe	schwarz
Farbe	Schwarz
Höhe	7,5 mm
Lieferumfang 01 Beschreibung	Proximity Schlüssel
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Schlüsselring
Lieferumfang 02 Menge	1
Mechanischer Schutz	Nein
Produktgruppe	Bedienung
Technik	Elektronik
VdS Klasse	ohne