

Abdeckungen für Schalter/Taster
Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe



Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Bestellnummer: 2CKA001753A4781

Artikelnummer: 1786-74

EA-Nummer: 4011395543108