





	• PIR
	• Max. • Máx.
	• 5 sec • 5 sek. • 5 seg
	• 4 m

+35°C				LED							
+5°C	$1 \times 2,5 \text{ mm}^2$										
240 V~		2000 W	500 VA	500 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA
110 V~		1000 W	250 VA	250 VA	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA






- Boutons de réglages • Instelknoppen • Settings • Einstellungen • Parámetros • Configurações • Πυθμίσεις • Ustawienia • Nastavení
• Beállítások • Ayarlar







• Réglage sensibilité / Distance de détection • Instelling gevoeligheid/detectieafstand • Sensitivity / detection distance setting • Empfindlichkeit / Detektionsbereich • Ajuste sensibilidad / distancia de detección • Configuração da sensibilidade/distância de detecção • Ρυθμίσεις Ευαισθησίας / Απόστασης ανίχνευσης • Ustawienia czułości / zasięgu • Citlivost/Vzdálenost detekce • Érzékelési távolság beállítása • Hassasiyet / algılama mesafesi ayarı




• Réglage mode d'installation • Instelling van de werkingswijze • Installation mode setting • Einstellung Betriebsart • Ajuste modo de instalación • Configuração do modo de instalação • Ρύθμιση τρόπου εγκατάστασης
• Ustawienia trybu instalacji • Nastavení módu instalace • Üzemmódk beállítása többi eszközök csatlakoztatathatóságához • Çalışma modu ayarı







• Installation 1 à 10 détecteurs Mode standard (mode par défaut) • Installatie van 1 tot 10 detectoren - standaard modus (default) • Installation of 1 to 10 automatic switches - Standard mode (default setting) • Installation von 1 bis 10 Bewegungsmeldern im Standardmodus (Werkeinstellung) • Instalación de 1 a 10 sensores modo estándar (modo por defecto) • Instalação de 1 a 10 interruptores automáticos - Modo padrão (configuração padrão) • Εγκατάσταση 1 έως 10 ανιχνευτές - Λειτουργία standard (εργοστασιακή ρύθμιση) • Instalacja od 1 do 10 łączników automatycznych - Tryb podstawowy (ustawienia fabryczne) • Instalace 1-10 pohybových senzorů - Standardní mód (tovární nastavení) • Standard üzemmód 1-10db érzékelőhöz (gyári beállítás) • 1 ila 10 sensör çalışma modu - standart mod (Fabrika ayarı)




• Installation détecteur(s) • Installatie van detectoren • Installation of automatic switch(es) • Installation Bewegungsmelder • Instalación de sensor(es) • Instalação de interruptor(es) automático(s) • Εγκατάσταση ανιχνευτή (ων) • Instalacija łącznika(ów) automatycznego(ych) • Instalace senzoru/senzorů • Mozgásérzékelők bekötése (null vezetékkel) • Sensörlerin kurulumu





• Installation détecteur(s) + bouton(s) poussoir(s) • Installatie van detectoren met drukknop(pen) voor Aan/Uit bediening • Installation of automatic switch(es) + pushbutton(s) • Installation Bewegungsmelder + Taster • Instalación sensor(es) + pulsador(es) • Instalação de interruptor(es) automático(s) + botão(ões) • Εγκατάσταση ανιχνευτή (ων) + μπουτόν • Instalacja łącznika(ów) automatycznego(ych) + przycisk(i) • Instalace senzoru + tlačitek • Mozgásérzékelők bekötése (null vezetékkel) + nyomó-gombok bekötése • Sensör(lerin) + buton(larin) kurulumu



- Commande ON/OFF de la charge
- Load On/Off control
- Ein-/Ausschalten der Last
- Control ON/OFF de la carga
- Controlo da carga on/off
- Έλεγχος του φορτiou On/Off
- Sterowanie obciążeniem Wi/Wy.
- Ovládání zátěže ON/OFF
- Terhelés be- és kikapcsolása
- Yük ON/OFF kontrolü



- Installation en Maître
- Master/Slave installatie
- Installation in Master/Slave mode
- Installation im Master/Slave-Modus
- Instalación en modo Master/Slave
- Instalação no modo Master/Slave
- Εγκατάσταση με λειτουργία Master/Slave
- Instalacija w trybie Master/Slave
- Instalace v módu Master/Slave
- Master/Slave üzemmód
- Master/Slave modunda kurulum



- Le temps réglé sur tous les détecteurs doit être égal ($\pm 10\%$)
- De tijdstelling op alle detetcoren moet ongeveer gelijk zijn (+/-10%)
- The time set on all the automatic switch(es) must be the same (+/-10%)
- Die eingestellte Zeit auf allen Bewegungsmeldern muss gleich sein (+/-10%)
- El tiempo definido en todos los sensores tiene que ser el mismo ($\pm 10\%$)
- O tempo definido em todos os interruptores automáticos deve ser o mesmo (+/-10%)
- Το επιλεγμένο διάστημα χρονικής καθυστέρησης πρέπει να είναι το ίδιο σε όλους τους ανιχνευτές (+/-10%)
- Czas ustawiony we wszystkich łącznikach automatycznych musi być taki sam (+/-10%)
- Čas nastavený na všech musí být shodný (+/-10%)
- Időzítést minden mozgásérzékelős kapcsolón azonos értékre állítsa (+/-10%)
- Tüm sensörlerde ayarlanan süre aynı olmalıdır (+/- 10%)